

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

6 Verificarea la stări limită de serviciu

6.1 Fisurare

6.1.1 Grad de precomprimare

Pentru a asigura integritatea betonului, adică pentru a evita deschiderea fisurilor, care poate afecta armăturile pretensionate pentru motive de coroziune, primele structuri de beton precomprimat erau dimensionate astfel încât să evite orice efort de întindere în beton. Mai mult decât atât, efortul unitar minim trebuia să fie de compresiune. Elementele care respectă această condiție sunt numite cu *precomprimare totală*.

Această condiție, rezonabilă pentru construcțiile situate în medii agresive sau a căror etanșeitate era indispensabilă, nu se justifica pentru elementele adăpostite sau chiar pentru construcțiile curante. În consecință, reglementările ulterioare au permis în anumite cazuri apariția de eforturi unitare de întindere în beton și chiar fisurarea, introducând noțiunea de *precomprimare parțială*.

STAS 10107/0-90 clasifică elementele după valoarea gradului de precomprimare K , definit prin raportul :

$$K = \frac{\overline{M}_{(s)}^0}{M_{(s)}^E} \quad (6.1)$$

unde :

$\overline{M}_{(s)}^0 = \overline{P}_0(e_{0p} + \rho_s) =$ momentul de decompresiune, care anulează momentul produs de precomprimare față de limita sâmburelui central situată de partea cea mai comprimată a secțiunii.

$M_{(s)}^E =$ momentul dat de încărcările totale de exploatare (combinația rară).

După valoarea lui K se definesc :

- elemente cu *precomprimare totală*, cu :

$$K > 1 \quad (6.2)$$

- elemente cu *precomprimare parțială limitată*, cu :

$$1 \geq K > \frac{M_{ld(s)}^E}{M_{(s)}^E} \quad (6.3)$$

- elemente cu *precomprimare parțială moderată*, cu :

$$\frac{M_{ld(s)}^E}{M_{(s)}^E} \geq K \geq \frac{M_{perm(s)}^E}{M_{(s)}^E} \quad (6.4)$$

unde :

$M_{ld(s)}^E$ = moment date de valoarea frecventă (de lungă durată) a încărcărilor ;

$M_{perm(s)}^E$ = moment date de încărcările permanente.

Alegerea gradului de precomprimare se face în funcție de agresivitatea mediului și sensibilitatea la coroziune a armăturilor pretensionate, iar verificările la SLS de fisurare se fac corespunzător.

STAS 10107/0-90 definește trei clase de verificare, care vor fi discutate în detaliu în paragraful următor.

6.1.2 Clase de verificare la fisurare

Clasa I : Elemente cu *precomprimare totală*, toate tipurile de armături active.

- *Domeniu de utilizare :* etanșeitate, mediu cu agresivitate medie.
- *Încărcări considerate și condiții de verificare :*
 - pentru încărcările totale (valoarea rară) de serviciu, închiderea fisurilor normale și înclinate.

Clasa II : Elemente cu *precomprimare parțială*, a) *limitată* și armături din SBP, SBPA sau TBP ; b) *moderată* și armături din SBP, SBPA sau TBP precum și armături pasive complementare din PC 52.

- *Domeniu de utilizare :* mediu fără agresivitate, foarte slab sau slab agresiv.
- *Încărcări considerate și condiții de verificare :*
 - pentru încărcările totale de serviciu, limitarea deschiderii fisurilor normale la $0,1 \text{ mm}$; această condiție este satisfăcută dacă $\Delta\sigma_p \leq 100 \text{ MPa}$.
 - pentru încărcările de lungă durată,
 - a) închiderea fisurilor normale și înclinate.
 - b) limitarea deschiderii fisurilor normale la $0,03 \text{ mm}$; această condiție este satisfăcută dacă $\Delta\sigma_p \leq 30 \text{ MPa}$. Închiderea fisurilor înclinate.

Clasa III : Elemente cu *precomprimare parțială moderată* și armături din PC 90.

- *Domeniu de utilizare :* mediu fără agresivitate, foarte slab sau slab agresiv.
- *Încărcări considerate și condiții de verificare :*
 - pentru încărcările totale de serviciu, limitarea deschiderii fisurilor normale la :
 - $\Rightarrow 0,2 \text{ mm}$ (mediu fără agresivitate sau foarte slab agresiv);
 - $\Rightarrow 0,15 \text{ mm}$ (mediu slab agresiv);
 - limitarea deschiderii fisurilor înclinate.

6.1.3 Verificarea închiderii fisurilor normale

Condiția de verificare este ca efortul unitar minim în beton să fie de compresiune și mai mare decât o valoare prescrisă :

$$\sigma_b \geq \sigma_b^{lim} \quad (6.5)$$

Valoarea efortului unitar minim σ_b^{lim} este :

- pentru elementele fără rosturi : 10% din efortul unitar maxim de compresiune la transfer, dar nu mai mult decât 1 MPa ;
- în secțiunile rosturilor : 1 MPa.

Efortul unitar minim în beton este dat de relațiile următoare :

$$\text{– încovoiere : } \sigma_b = \frac{\overline{M}_{(s)}^0 - M_{(s)}^E}{W_{bi,i}} \quad (6.6)$$

$$\text{– întindere : } \sigma_b = \frac{\overline{P}_0 - N^E}{A_{bi}} \quad (6.7)$$

Dacă efortul unitar maxim în beton depășește $0,8R_c$, trebuie ținut cont de distribuția neliniară a eforturilor de compresiune. Este permis să se țină cont într-un mod simplificat, utilizând o valoare redusă cu 20% pentru ρ_s :

$$\rho_s = 0,8 \frac{W_{bi,i}}{A_{bi}} \quad (6.8)$$

6.1.4 Verificarea închiderii fisurilor înclinate

Verificarea închiderii fisurilor înclinate se face numai în cazul elementelor cu precomprimare transversală. În acset caz, eforturile principale trebuie să fie de compresiune și superioare unei valori limită $\sigma_b^{lim} = 0,5 \text{ MPa}$.

6.1.5 Verificarea deschiderii fisurilor normale

Această verificare implică limitarea deschiderii medii a fisurilor. Deschiderea medie a fisurilor se calculează cu relația următoare :

$$\alpha_f = \lambda_f \psi \frac{\Delta \sigma_p}{E_p} \quad (6.9)$$

unde :

λ_f = distanța medie între fisuri ;

ψ = raportul între creșterea medie a deformației armăturii între ($\Delta \epsilon_{pm}$) și creșterea a deformației armăturii în secțiunea fisurată ($\Delta \epsilon_p$) ;

$\Delta\sigma_p$ = creșterea efortului unitar în armătură față de efortul unitar corespunzând decompresiunii ($\Delta\sigma_p = \bar{\sigma}_p - \bar{\sigma}_{p0}$).

Pentru armăturile din PC 90, calculul distanței λ_f și a coeficientului ψ se face ca pentru barele profilate nepretensionate.

Pentru armăturile din SBP, SBPA et TBP, se poate considera $\lambda_f = a_e$ dacă distanța între etrieri are valori uzuale $a_e = 150...300 \text{ mm}$. În ceea ce privește coeficientul ψ , se consideră $\psi = 1$, pentru armături posttensionate, și $\psi = 0,8$, pentru armături prețensionate.

În unele cazuri (vezi §6.1.2), deschiderea fisurilor poate fi verificată de manieră indirectă prin limitarea $\Delta\sigma_p$.

6.1.6 Verificarea deschiderii fisurilor înclinate

Această verificare este realizată de manieră indirectă, prin limitarea eforturilor principale de întindere și prevăzând armătura transversală minimă constructivă, ca pentru elementele de beton armat.

Eforturile principale trebuie calculate la nivelul centrului secțiunii sau în punctele unde lățimea secțiunii se schimbă (de exemplu, la limita între inimă și talpă la secțiuni T).

Calculul eforturilor principale și al eforturilor tangențiale se face după regulile rezistenței materialelor :

$$\sigma_{b1,2} = \frac{\sigma_{bx} + \sigma_{by}}{2} \mp \sqrt{\left(\frac{\sigma_{bx} - \sigma_{by}}{2}\right)^2 + \tau_b^2} \quad (6.10)$$

$$\tau_b = \frac{\left(Q_c^E \mp \frac{M^E}{z} \tan \beta\right) S_{bi}}{b_{net} I_{bi}} \quad (6.11)$$

unde :

σ_{bx} = efort unitar normal în lungul axei elementului ;

σ_{by} = efort unitar normal perpendicular pe axa elementului (de exemplu, în cazul utilizării de armături transversale pretensionate) ;

$Q_c^E = Q^E - Q_p$ = forță tăietoare de calcul, egală cu diferența între forța tăietoare datorată acțiunii încărcărilor exterioare și componenta verticală a forței de pretensionare din armăturile înclinate ;

S_{bi} = moment static a părții secțiunii omogene echivalente situată deasupra fibrei unde se calculează τ_b ;

I_{bi} = moment de inerție al secțiunii omogene echivalente ;

b_{net} = lăţimea netă a secţiunii la nivelul fibrei unde se calculează τ_b ;

$\frac{M^E}{z} \tan \beta$ = termen care ţine cont de efectul compresiunii înclinate date de încovoiere în cazul secţiunilor de înălţime variabilă.

Zona elementului unde se face verificarea este în stare biaxială de tensiuni (compresiune – întindere), şi se consideră de manieră simplificată că curba limită de interacţiune în această situaţie este o linie dreaptă de ecuaţie :

$$\frac{\sigma_{b1}}{R_t} + \frac{\sigma_{b2}}{R_c} = 1 \quad (6.12)$$

Ecuatiile de verificare, în funcţie de clasa de verificare (vezi figura 6.1), sunt :

Clasa I :

$$\sigma_{b1} \leq R_t \left(1 - \frac{\sigma_{b2}}{R_c} \right) \quad (6.13)$$

Clasa II :

$$\sigma_{b1} \leq R_{tk} \left(1 - \frac{\sigma_{b2}}{R_{ck}} \right) \quad (6.14)$$

Clasa III :

$$\sigma_{b1} \leq 1,5R_{tk} \left(1 - \frac{\sigma_{b2}}{1,5R_{ck}} \right) \quad (6.15)$$




Figura 6.1 – Reprezentarea grafică a ecuațiilor de verificare a deschiderii fisurilor înclinate

6.1.7 Verificarea la fisurare longitudinală

Pentru a evita apariția fisurilor longitudinale, paralele cu direcția compresiunii din beton, la transfer, trebuie limitat efortul unitar de compresiune sub acțiunea precomprimării.

Valorile limită ale efortului unitar de compresiune sunt date în tabelul următor :

Tabelul 6.1 - Valori limită ale efortului unitar de compresiune după STAS 10107/0-90

Clasa betonului	Bc 25	Bc 30	Bc 35	Bc 40	Bc 50	Bc 60
$\sigma_{b,lim}$	14	16,5	19	21	25	29

6.2 Deformație

6.2.1 Verificarea la SLS de deformație

Condiția de verificare este următoarea :

$$f \leq f_{adm} \quad \text{sau} \quad \Delta f \leq \Delta f_{adm} \quad (6.16)$$

Valorile f_{adm} (Δf_{adm}) sunt aceleași cu cele pentru elemente de beton armat (vezi [4], capitolul 14, tabelul 14.1).

Valorile f sunt calculate după regulile mecanicii structurilor, dar cu valori ale modurilor de rigiditate care țin cont de comportarea specifică a betonului precomprimat.

6.2.2 Calculul modului de rigiditate al secțiunii

Calculul modului de rigiditate se face diferit în funcție de gradul de precomprimare al elementului.

Pentru elementele cu precomprimare totală sau parțială limitată, cu armături din en SBP, SBPA și TBP, se consideră practic o secțiune nefisurată. Valorile modului de rigiditate, pentru diferite solicitări și combinații de încărcări, sunt date în Tabelul 6.2.

Pentru elementele cu precomprimare parțială moderată (armături active din SBP, SBPA, TBP și armături pasive complementare din PC 52, sau armături active din PC 90), se aplică formulele din Tabelul 6.2 dacă momentul aplicat nu depășește momentul de decompresiune. În caz contra trebuie calculată rigiditate în stadiul II, cum s-a arătat în [4], capitolul 7.3, pe baza unei secțiuni fisurate omogene echivalente.

În acest ultim caz, în STAS 10107/0-90 sunt date relațiile de calcul următoare:

$$(EI)_{II} = \beta E_a A_{at} h_{0t}^2 \quad (6.17)$$

unde :

$$A_{at} = A_p \frac{E_p}{E_a} + A_a = \text{aria echivalentă a secțiunii totale a armăturilor}$$

$$\beta = \frac{\zeta(1-\xi)}{\psi}$$

$$\zeta = \frac{z}{h_{0t}} = \text{valoare normalizată a brațului de pârghie}$$

$$\xi = \frac{x}{h_{0t}} = \text{valoare normalizată a înălțimii zonei comprimate}$$

Tabelul 6.2 – Modulul de rigiditate al elementelor cu precomprimare totală sau parțială limitată

Combinația de încărcări	Modul de rigiditate	
	Forță axială	Încovoiere
Încărcări de scurtă durată (valoarea rară)		
– în faza inițială	$(EA)_s = 0,85 E_{b0} A_{bi}$	$(EI)_s = 0,85 E_{b0} I_{bi}$
– în faza finală	$(EA)_s = 0,85 E_b A_{bi}$	$(EI)_s = 0,85 E_b I_{bi}$
Încărcări permanente și variabile de lungă durată (valoarea frecventă)	$(EA)_d = 0,85 \frac{E_b A_{bi}}{1 + 0,5\bar{\varphi}}$	$(EI)_d = 0,85 \frac{E_b I_{bi}}{1 + 0,5\bar{\varphi}}$